

**Montage- und Gebrauchsanleitung**  
**Ergänzende Hinweise zur Montage der Holmbügel**  
**Typ 0928.1450**



**HACA**  
**LEITERN**

---

**Erst lesen – dann montieren!**

**Achtung: Bei nicht fachgerechter Montage besteht Lebensgefahr!**

Sollten Sie Rückfragen bezüglich der Montage haben,  
wenden Sie sich bitte an unser Stammhaus in Bad Camberg.

---

## 1. Allgemeines

Für die Montage der Holmbügel ist die MA 5059 zu beachten.  
Die zusätzlichen Hinweise in dieser Montageanweisung sind  
nur für die Holmbügel 01/0928 1450 00 gültig.

## 2. Montage der Holmbügel

Die Löcher in den Holmen der ortsfesten Leiter mit einem Bohrer  
Ø10 mm aufbohren.

Die Holmbügel einstecken und mit den beiliegenden Schrauben,  
Scheiben und Muttern verschrauben. Die Schrauben werden dabei  
so fest angezogen, dass die Holmbügel fest in den Leiterholmen  
sitzen.

**max. Anzugsmoment 50Nm**