

**Montage- und Gebrauchsanweisung  
für HACA - Handläufe für Stufenanlegeleitern**



**HACA  
LEITERN**



**Erst lesen - dann montieren!**

**Achtung: Bei nicht fachgerechter Montage besteht Lebensgefahr!**

Sollten Sie Rückfragen bezüglich der Montage haben,  
wenden Sie sich bitte an unser Stammhaus in Bad Camberg.

Einseitige Handläufe vorzugsweise auf der linken Seite montieren.

Leiter mit der Steigteilseite nach oben auf zwei Böcke legen. Die oberste Stütze (1) ca. 80 mm oberhalb der obersten Stufe auf den Holm aufstecken und mit zwei Schrauben M 6 (3) und Muttern (2) anschrauben. Die unterste Stütze ist, je nach Leiterlänge und Handlauflänge, oberhalb der zweiten Stufe bis unterhalb der fünften Stufe anzuschrauben. Weitere Stützen bei längeren Leitern gleichmäßig verteilt anschrauben. Längere Handläufe müssen bauseits gekürzt werden. Den obersten Rohrverbinder (4) max. 500 mm vom Handlaufende entfernt anbringen. Um den Handlauf auf die Stütze zu stecken, die Verbindungsschrauben (6) etwas lösen, den Handlauf auf die Stützen stecken und die Schrauben M8 (6) und Muttern (5) wieder festziehen.

Anzugsmoment:

M8 = 15 Nm

M6 = 6 Nm

Leitern und Zubehör sind regelmäßig auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen.

Kontrollblätter erhalten Sie von uns auf Anforderung kostenlos.

